


- Record your combination number.
- Record the serial number from the tag on the door front.
- Keep keys in a secure place away from children.
- DO NOT store keys or your combination in the safe.

Serial #:

Your Combination #:

CONTROL FEATURES

1. Key lock
2. Red indicator light
3. Green indicator light
4. Combination buttons
5. Reset button (inside safe)
6. Battery Compartment (inside safe)



GETTING STARTED

When you first receive your safe you will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and are located inside the safe.


NOTE: This key has also been provided in case you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located on the front of the door. See section regarding replacement keys for further information.

To open the safe, insert key into lock and turn clockwise until the door automatically opens. NOTE: You must turn the key back to the locked position before you are able to close and lock the door.

INSTALLING THE BATTERIES


Remove the shelf for better access to the battery compartment. Push the battery cover locking tab with a screwdriver to release the cover. Install the (4) AA alkaline batteries as shown. Replace the cover by inserting the rear tabs in the slots and snapping the cover in place.

NOTE: If the batteries are low the red light will go on while the safe is opening. Replace with 4 new AA alkaline batteries as shown.



PROGRAMMING YOUR OWN ELECTRONIC COMBINATION

- **For security you must program your own combination after opening the safe.**
- **Record this new combination on this form.**



1. Press the Reset Button (5) located inside the safe. Two "beeps" will sound.
2. Enter your own 3-8 button combination by pressing any combination of the 3 buttons. NOTE: A "beep" will sound when the button is successfully pushed.
Example: (RIGHT) - (LEFT) - (CENTER) - (LEFT) - (RIGHT)
3. Press the Reset Button again. After two "beeps" your new combination is recorded.

OPENING THE SAFE USING YOUR COMBINATION

1. Enter your combination using the buttons. If 2 "beeps" sounds and the green light goes on, the door will open. If an incorrect combination is entered 4 short "beeps" will sound.

NOTE: If you enter a wrong combination 3 times, the control pad will lock out for 5 minutes.

To close the safe, push the door closed until locked.

SELECTING A LOCATION

For best results this safe should be installed in an isolated, dry and secure area. For security the safe must be fastened to a solid surface.

SECURING THE SAFE

Secure the safe to a permanent shelf using the holes and hardware provided.

Mark the holes to be used. Drill the appropriate diameter and depth of pilot holes depending on the type of hardware being used and the type of mounting surface.

Secure the safe with the fasteners.

NOTE: The safe needs to be upright and right side up or the locking mechanism will not function properly.

IMPORTANT

Keep keys and your combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Key Request

"This is not a Registration Form"

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. box 489
Wauconda, IL 60084

Serial Number _____ Key Number (if applicable) _____

Unit Dimensions _____

Unit Description _____

Owner's Name _____ Date Purchased ____/____/____

Owner's Address _____ Unit or Apt Number _____

City _____ State _____ Zip Code _____

Telephone Number: (____) _____ Fax Number: (____) _____

Owner's Email Address: _____

Owner's Signature _____ Notary Signature _____

Notary Commission Expires: ____/____/____ Notary Stamp

SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No
\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: ____/____/____ Card Number: _____

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) _____



LIMITED THREE YEAR WARRANTY **STEEL SAFES**

Stack-On Products Co. ("Stack-On") Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of three (3) years from the date of original purchase by a consumer. This warranty extends to the initial consumer only.

If you believe there is a defect in material or workmanship in your Steel Safe during the three-year warranty period, please contact our customer service department, by regular mail or email at the address listed below, and include with your correspondence proof of purchase information and the model number of the safe.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

If Stack-On is properly notified during the three-year warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, ABUSE OR MISUSE, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON. IN ADDITION, THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY ACCESSORIES OR PARTS USED WITH OR IN THE PRODUCT WHICH ARE NOT INCLUDED WITH THE ORIGINAL PURCHASE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCTS, INCLUDING THE SAFES.

STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.



- Enregistrer le numéro de combinaison.
- Enregistrer le numéro de série inscrit sur la plaque de la porte avant.
- Garder les clés en lieu sûr et hors de la portée des enfants.
- NE PAS RANGER les clés ou votre combinaison dans le coffre-fort.

No de série :

No de combinaison :

FONCTIONS DE COMMANDE

1. Serrure à clé
2. Voyant rouge
3. Voyant vert
4. Touches de combinaison
5. Bouton de réinitialisation (à l'intérieur du coffre-fort)
6. Compartiment à piles (à l'intérieur de coffre-fort)



POUR COMMENCER

À la réception de votre coffre-fort, vous devrez ouvrir la porte avec la clé afin d'installer les piles. Les piles sont incluses et se trouvent à l'intérieur du coffre-fort.



REMARQUE : Cette clé sert également en cas de perte ou d'oubli de votre code de sécurité, ou si les piles sont déchargées. Si vous perdez votre clé, vous pourrez acheter une clé de rechange à l'aide du numéro de série inscrit à l'avant de la porte. Consultez la section à la fin des présentes instructions pour plus de détails sur les clés de rechange.

Pour ouvrir le coffre-fort, insérez la clé dans la serrure et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à ce que la porte s'ouvre automatiquement. REMARQUE : Vous devez ramener la clé en arrière en position verrouillée pour pouvoir fermer et verrouiller la porte.

INSTALLATION DES PILES

Déposez l'étagère pour faciliter l'accès au compartiment à piles. Enfoncez les onglets de verrouillage du couvercle à l'aide d'un tournevis pour dégager le couvercle. Installez les 4 piles alcalines (AA) de la manière illustrée. Remettez le couvercle en place en insérant ses onglets arrière dans leur rainure, puis en l'encliquetant.


REMARQUE : Si les piles sont faibles, un voyant rouge s'allume lorsque le coffre-fort est ouvert. Remplacez les 4 piles alcalines AA par des neuves de la manière illustrée.



POUR PROGRAMMER VOTRE COMBINAISON ÉLECTRONIQUE

- *Pour des raisons de sécurité, vous devez programmer votre propre combinaison après l'ouverture.*
- *Notez cette nouvelle combinaison sur ce formulaire.*

Bouton de réinitialisation



1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation (5) situé à l'intérieur du coffre-fort. Deux signaux sonores retentissent.
2. Entrez votre propre combinaison de 3 à 8 touches en appuyant une série quelconque de ces 3 touches. REMARQUE : Un signal sonore retentira pour vous indiquer que le code a été bien saisi
par exemple : (droit) - (gauche) - (centre) - (gauche) - (droit)
3. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton de réinitialisation. Après deux signaux sonores, votre nouvelle combinaison est enregistrée.

OUVRIR LE COFFRE-FORT À L'AIDE DE VOTRE COMBINAISON

1. Entrez votre combinaison à l'aide des touches. La porte s'ouvre lorsque 2 signaux sonores retentissent et que le voyant vert s'allume. Si vous entrez une mauvaise combinaison, 4 signaux sonores brefs retentissent.

REMARQUE : Si vous entrez 3 fois de suite une mauvaise combinaison, le clavier de commande se bloque durant 5 minutes.

Pour fermer le coffre-fort, poussez la porte jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée.

CHOISIR L'EMPLACEMENT

Votre coffre-fort devrait être installé dans un endroit isolé, sec et sûr. Pour la sécurité du coffre-fort doit être fixé sur des surfaces solides.

FIXER LE COFFRE-FORT

Marquez les trous. Percez les avant-trous au diamètre et à la profondeur appropriés selon le type de fixations utilisées et la surface de fixation.

Fixez le coffre-fort à l'aide des fixations.

REMARQUE: Le coffre-fort doit être fixé à la verticale et à l'endroit pour assurer le fonctionnement approprié du mécanisme de verrouillage.

IMPORTANT

Gardez vos clés et votre combinaison en lieu sûr, hors de la portée des enfants. Conservez le présent document portant le numéro de la clé et la combinaison dans un endroit sûr, à l'écart de votre coffre-fort. Pour obtenir un jeu de clés de remplacement, suivez les directives sur le formulaire joint.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Demande de clé

" Ceci n'est pas un formulaire d'inscription "

Il faut procéder à une vérification du contrôle de possession avant de vous envoyer une clé de remplacement .

Pour recevoir une clé de remplacement:

1. Remplissez le formulaire qui suit et faites-le parvenir à Stack-On Products.
2. Envoyez une copie de votre permis de conduire valide avec le formulaire.
3. Envoyez une copie du reçu indiquant l'achat original.
4. Le propriétaire de l'armoire de sécurité ou du coffre-fort doit signer le formulaire.
5. La signature du propriétaire doit être notariée.
6. Envoyez 10 \$ pour une clé de remplacement. Ce montant peut être payé par chèque, MasterCard ou Visa.
7. Envoyez tous les renseignements à :

Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

No de série _____ Numéro de clé (le cas échéant) _____

Dimensions de l'unité _____

Description de l'unité _____

Nom du propriétaire _____ Date d'achat ____/____/____

Adresse du propriétaire _____ No d'appartement _____

Ville _____ Province _____ Code postal _____

Téléphone: (____) _____ Télécopieur: (____) _____

Courriel du propriétaire: _____

Signature du propriétaire _____ Signature du notaire _____

Mon mandat expire le: ____/____/____ Sceau du notaire

SERVICE DEMANDÉ

Clé de remplacement: Oui Non

Frais de 10 \$ pour ce service

Renseign. carte de crédit (encerclez votre choix) MasterCard Visa

Date d'expiration: ____/____/____ Numéro de la carte: _____

Numéro d'identification de la carte de crédit (figurant à l'endos de la carte, trois derniers chiffres sur la bande de signature) _____ 9/07



GARANTIE RESTREINTE DE TROIS ANS **COFFRES D'ACIER**

Les coffres d'acier de Stack-On Products Co. (« Stack-On ») sont garantis exempts de défauts de matériel ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date de l'achat original par un consommateur. Cette garantie ne touche que le premier acheteur seulement.

Si vous croyez que votre coffre d'acier montre un défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie de trois ans, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle, par courrier postal ou courriel, aux adresses énumérées plus bas, sans oublier d'inclure les renseignements sur la preuve d'achat et le numéro de modèle du produit.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL 60084
customerservice@stack-on.com

Si Stack-On a été adéquatement avisée du problème au cours de la période de garantie de trois ans et, qu'après inspection, elle confirme le problème, Stack-On fournira les pièces de réparation ou échangera le produit sans frais, ou remboursera le prix d'achat du produit.

LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS, OU À TOUTE PIÈCE D'UN PRODUIT, QUI ONT ÉTÉ ENDOMMAGÉS À LA SUITE D'UN USAGE EXCESSIF, ACCIDENTEL, NÉGLIGENT, ABUSIF, D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ENTRETIEN INCORRECT, D'ALTÉRATIONS OU DE RÉPARATIONS PAR QUICONQUE AUTRE QU'UN REPRÉSENTANT DE STACK-ON. EN OUTRE, CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE À AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT OU DANS LE PRODUIT ET QUI NE FONT PAS PARTIE DE L'ACHAT ORIGINAL.

CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REJETTE FORMELLEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRIMÉE OU SUGGÉRÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, QUI, PAR LA PRÉSENTE, SONT DÉSAVOUÉES ET EXCLUSES. STACK-ON NE SERA PAS ASSUJETTIE À TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ. STACK-ON N'ASSUME, NI N'AUTORISE PERSONNE D'AUTRE À ASSUMER POUR ELLE, UNE QUELCONQUE RESPONSABILITÉ RELIÉE À LA VENTE DES COFFRES D'ACIER DE STACK-ON.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, STACK-ON NE SERA RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT INITIAL DE TOUT DOMMAGE, CONSÉCUTIF, INDIRECT, SPÉCIAL, EXEMPLAIRE OU PUNITIF PROVENANT DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DE TOUT COFFRE D'ACIER DE STACK-ON.

LA RESPONSABILITÉ DE STACK-ON POUR TOUTE VIOLATION À CETTE GARANTIE SE LIMITERA EXCLUSIVEMENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, TEL QUE DÉCRIT PLUS HAUT, OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

L'OBLIGATION DE STACK-ON EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE N'EXCÉDERA JAMAIS LE PRIX DU PRODUIT.

LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS ACCORDE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. VOUS POUVEZ POSSÉDER D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON LES ÉTATS.



- Registre el número de serie que aparece en la etiqueta en frente de la puerta.
- Registre también el número de combinación.
- Mantenga las llaves en un lugar seguro lejos de los niños(a).
- **NO GUARDE** sus llaves o su combinación adentro en la caja fuerte.

Numero de Serie #

Su Numero de
Combinacion #

CARACTERISTICAS DE CONTROL

1. Cerradura con Llave
2. Luz indicadora roja
3. Luz indicadora verde
4. Botones de la combinación
5. Botón de reajuste (adentro de la caja fuerte)
6. Compartimiento para las baterías/pilas (adentro de la caja fuerte)



PARA COMENZAR

Cuando usted primero reciba su caja fuerte usted tendrá que abrir la puerta con las llaves para instalar las baterías/pilas. Las baterías/pilas vienen incluidas y están situadas adentro de la su caja fuerte.



NOTA: Esta llave se le ha proporcionado en caso de que usted pierda o olvide que su código de seguridad o si las baterías/pilas están bajas. Si usted pierde su llave, usted puede comprar una llave de reemplazo refiriéndose al número de serie situado en el frente de la puerta. Véase las instrucciones hacia el final de estas ojas con respecto a llaves de reemplazo.

Para abrir la caja fuerte con la llave inserte la llave en la cerradura y de vuelta hacia la izquierda hasta que la puerta se abra automáticamente. NOTA: Usted debe dar vuelta de nuevo a la llave a la posición original antes de que usted pueda cerrar y trabar la puerta.

Instalación de las Baterías/Pilas


Quite el estante para mayor acceso al compartimiento de las baterías/pilas. Empuje la cubierta e traba de las baterías/pilas con un destornillador para lanzar la cubierta. Instale las (4) baterías/pilas de alcalino AA como se muestra. Regrese la cubierta insertando las lengüetas posteriores en las ranuras y precionando la cubierta levemente en su lugar.

NOTA: Si las baterías/pilas están bajas la luz roja se encenderá mientras que la caja fuerte se este abriendo. Substituya con 4 baterías/pilas nuevas de alcalino AA como se muestra.



PROGRAMADO SUS PROPIA COMBINACIÓN ELECTRÓNICA

- *Para su propia seguridad usted debe de programar su propia combinación después de abrir la caja fuerte.*
- *Registre su nueva combinación en esta forma.*



1. Presione el Botón de Reajuste (5) situado adentro de la caja fuerte. Dos señales “bips” sonaran
2. Incorpore su propia combinación de 3-8 numeros presionando cualquier combinación de los 3 botones. NOTA: Una señal “bip” sonora cuando el botón es pressionado con éxito.
Ejemplo: (DERECHO) - (IZQUIERDO) - (CENTRO) - (IZQUIERDO) - (DERECHO)
3. Presione el Botón de Reajuste otra vez. Después de dos señales “bip, bip” su combinacion nueva se ha grabado.

ABRIR LA CAJA FUERTE DE USAR SU COMBINACIÓN

1. Incorpore su combinación usando los botones. Si 2 señales suenan “bip, bip” y la luz verde se enciende, la puerta se abrirá. Si una combinación incorrecta es incorporada 4 bips cortos sonaran.

NOTA: Si usted incorpora una combinación incorrecta 3 veces, el control se trabará por 5 minutos antes de que pueda volver a incorporar su combinacion otra vez.

Para cerrar la caja fuerte, empuje la puerta hasta que este trabada.

SELECCIÓN DE UNA LOCALIZACIÓN

Para mejor resultados esta caja fuerte se debe instalar en un lugar aislado, seco y seguro. Para mayor seguridad, la caja fuerte debe ser colocada sobre una superficie sólida.

ASEGURANDO EL LUGAR PARA SU CAJA FUERTE

Marque los agujeros que se utilizarán. Perfore el diámetro y la profundidad apropiados para los agujeros, dependiendo en el tipo de herramienta que vaya utilizar y el tipo de superficie para montar su caja fuerte. Asegure la caja fuerte con los sujetadores.

NOTA: La caja fuerte debe sentar vertical y el derecho para arriba o el mecanismo para trabarse no funcionará correctamente.

IMPORTANTE

Mantenga las llaves y su número de la combinación un lugar seguro, lejos de niños. Mantenga este expediente con su número de serie y combinación un lugar seguro aparte de su caja fuerte. Para pedir un reemplazo para la llave, siga las instrucciones en la hoja attada.

STACK-ON PRODUCTS COMPANY
P.O. BOX 489
WAUCONDA, IL 60084



Solicitud de Llave

"Este no es un Formato de Registro"

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.

Aceptamos cheques personales de E.U.A., MasterCard o Visa.

7. Envíe la información completa a: Stack-On Products Company
1360 N. Old Rand Road
P.O. Box 489
Wauconda, IL 60084

Número de Serie _____ Número de Llave (si aplica) _____

Dimensiones de la Unidad _____

Descripción de la Unidad _____

Nombre del Propietario _____ Fecha de Compra ____/____/____

Dirección (propietario) _____ No. Interior _____

Ciudad _____ Estado _____ C.P. _____

No. Teléfono: (____) _____ No. Fax: (____) _____

Correo Electrónico del Propietario: _____

Firma del Propietario _____ Firma del Notario _____

Fecha de Vencimiento de
la Comisión del Notario: ____/____/____ Sello del Notario

SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: ____/____/____ No. Tarjeta: _____

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) _____



GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS **CAJAS FUERTES DE ACERO**

Las Cajas Fuertes de Acero de Stack-On Products Co. ("Stack-On") están garantizados como libres de defectos de materiales y hechura durante un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra original de un consumidor. Esta garantía se aplica al consumidor inicial solamente.

Si usted considera que existe un defecto de material o hechura en su Caja Fuerte de Acero durante el período de garantía de tres años, comuníquese con nuestro departamento de servicio a clientes por correo regular o correo-e en la dirección indicada abajo, e incluya con su correspondencia la información de constancia de compra y el número del modelo del producto.

Stack-On Products Company
1360 North Old Rand Road
Wauconda, IL60084
customerservice@stack-on.com

Si se notifica debidamente a Stack-On durante el período de garantía de tres años y, después de la inspección se confirma que existe un defecto, Stack-On, a su exclusiva opción, proporcionará piezas de repuesto o cambiará el producto sin cargo, o reembolsará el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO O NINGUNA PARTE DE UN PRODUCTO QUE HA ESTADO SUJETO A USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, ABUSO O MAL USO, MANTENIMIENTO INCORRECTO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIER TERCERO QUE NO SEA STACK-ON. ADICIONALMENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE ACCESORIOS O PIEZAS USADAS CON O DENTRO DEL PRODUCTO QUE NO ESTÁN INCLUIDOS CON LA COMPRA ORIGINAL.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, QUE POR ESTE MEDIO SE DESCONOCEN Y EXCLUYEN. STACK-ON NO ESTARÁ SUJETO A NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE ASUMA EN SU NOMBRE, CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE UNA CAJA FUERTE DE ACERO.

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA RESPONSABLE ANTE EL CONSUMIDOR INICIAL POR DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES, ESPECIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS QUE SURGIESEN DE LA COMPRA O EL USO DE CUALQUIER CAJA FUERTE DE ACERO.

LA RESPONSABILIDAD DE STACK-ON POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE DESCRIBE ARRIBA, O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LA OBLIGACIÓN DE STACK-ON BAJO ESTA GARANTÍA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EXCEDERÁ EL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ES POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.